

Kühlergrill Halter Mercedes Sprinter W906 (2009- 2013)

Wichtig die Halter sind für 7-8“ Scheinwerfer ausgelegt, die Passgenauigkeit ist nur für diese gegeben. Länge von 210mm der Scheinwerfer darf nicht überschritten werden.

Beispiele = Lightpartz TRX 2.0 / Strands Siberia DR8 / Strands UDX8

Die Halter sind nur passgenau am Original Mercedes Kühlergrill nicht bei Zubehör nachbauten.

Schritt 1

Am Kühlergrill wird am Stern angefangen zu Messen:

Oberkante 55mm (siehe Bild 1)

Unterkante 40mm

Dies ist an der anderen Seite gleich auszuführen.



Schritt 2

Abstand von der 1. Markierung 215 mm (siehe Bild 2)
Dies ist an der anderen Seite gleich auszuführen.



Jetzt muss der Schnitt von oben nach unten angezeichnet werden.
Und der von unten nach oben geschnitten werden.
Nicht zu weit siehe Schritt 3

Schritt 3

Die 2 Schnitte nach oben nur bis zur Roten Linie.
Dann muss ein schnitt entlang der Roten Linie erfolgen.



Schritt 4

Nun vorsichtig die Gitter entlang der Roten Linie ausschneiden.



Schritt 5

Im Breiten Steg zur Außenseite muss noch die Strebe entfernt werden.



So sollte es dann aussehen.



Schritt 6

Halter Probe stecken.



Schritt 7

Halter MÜSSEN verklebt werden.
Wir empfehlen Petec Plast Bond 98350
Auf der Außenfläche (Gut abkleben)



Großzügig an der Innenseite.
Bitte daran denken das die Schraube noch sauber aufliegen muss.

